

Opti Diffusion

Gestion de la diffusion d'alarmes Techniques


PHONE
SYSTEMS

THEMIS
Sécurité & Services

Différents Modes de diffusion des alarmes

- Affichage sur un Pc du réseau
- SMS sur un portable par Modem GSM
- SMS sur un Portable par Modem Filaire
- SMS sur un Portable par Internet

Opti Diffusion



Le Serveur Opti Diffusion

Gestion des usages

Gestion des utilisateurs

Actualiser

Prénom	Nom	Type de Diffusion	Adresseip	Nommachine	Etat	Date	Heure	Gsm	Poste	TelFixe	E-Mail
Philippe	Squeville	24 h / 24h	192.168.0.238		<input type="checkbox"/>			0611681919			philippe.squeville@phone-systems.fr
Jo	Chemin	24 h / 24h	192.168.42.202		<input type="checkbox"/>			0611483535			jo.chemin@phone-systems.fr
Sébastien	Chevance	Jamais	192.168.42.201		<input type="checkbox"/>			0611713535			sebastien.chevance@phone-systems.fr


Modif

Définition du mode de diffusion


Gestion des Utilisateurs

Définition des paramètres pour les utilisateurs

Description des alarmes



Liste des Alarmes



N°	Nom de l'alarme	Localisation	Consigne
1	Incendie Etage 1	Batiment 1	Evacuation par la Porte SUD
2	Incendie Etage 2	Batiment 2	Evacuation par la Porte NORD

Liste des Alarmes

Définition des Alarmes et consignes

Titre de la fenêtre

Diffusion des Alarmes

Actualiser

Numéro d'Alarme	Nom de l'alarme	Localisation	Nom	Prenom	Réseau	Modemsms	Websms	Gsmsms	Mail	Vocal
1	Incendie Etage 1	Batiment 1	Squeville	Philippe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Incendie Etage 1	Batiment 1	Chemin	jo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Incendie Etage 2	Batiment 2	Squeville	Philippe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diffusion Sur Pc

Diffusion SMS sur GSM

Gestion des modes de diffusion

Par Destinataire

Quitter Utilisateurs Alarmes Historiques Configuration

Opti Diffusion

Accueil

Incendie Etage 2

Actualiser

Numéro	Prenom	Nom	Mode d'envoi	DateEnvoi	Heure	Retour	Validation	Pas Activite (50S)	Validation
24271.2.1	Philippe	Lan		05/2008	21:50:27	21:50:29			

Nom de l'alarme

- Incendie Etage 1
- Incendie Etage 2

Déclenchement d'une Alarme

Réponse Automatique du Poste Client


Détection Alarme ;Incendie Etage 2
Retour d'alarme;24271.2.1;192.168.0.238

Serveur Actif

PHONE SYSTEMS



THEMIS Sécurité Services

Opti Diffusion (Serveur)




Opti Diffusion (Poste Client)

Quitter Utilisateurs Alarmes Historiques Configuration

 **Opti Diffusion**  Accueil

Incendie Etage 2

 Actualiser



Numéro	Prenom	Nom	Mode d'envoi	DateEnvoi	Heure	Retour	Validation	Pas Activite (50s)	Validation
46873.2.1	Philippe	Squeville	Lan	14/05/2008	22:11:24	22:11:24	22:11:43		

Heure de validation par l'utilisateur

Nom de l'alarme
Incendie Etage 1
Incendie Etage 2

Détection Alarme ;Incendie Etage 2
Retour d'alarme;46873.2.1;192.168.0.238
Validation de l'alarme par l'utilisateur;46873.2.1;192.168.0.238

Serveur Actif



Opti Diffusion (Serveur)




Rappel si l'utilisateur utilise son clavier


Opti Diffusion (Poste Client)

Quitter Utilisateurs Alarmes Historiques Configuration

 **Opti Diffusion**  Accueil

Incendie Etage 2

 Actualiser

Numéro	Prenom	Nom	Mode d'envoi	DateEnvoi	Heure	Retour	Validation	Pas Activite (50s)	Validation
42664.2.1	Philippe	Squeville	Len	14/05/2008	22:15:10	22:15:11	22:15:24	22:16:02	



Nom de l'alarme

- Incendie Etage 1
- Incendie Etage 2

Validation sans activité sur le clavier de l'utilisateur (50 Sec)

Détection Alarme ;Incendie Etage 2
 Retour d'alarme;42664.2.1;192.168.0.238
 Validation de l'alarme par l'utilisateur;42664.2.1;192.168.0.238
 Plus d'activité sur le poste depuis 50

Serveur Actif

Opti Diffusion (Serveur)

Quitter Utilisateurs Alarmes Historiques Configuration

Opti Diffusion

Validation de l'alarme par le PC Sécurité

Actualiser

Numéro	Prenom	Nom	Mode d'envoi	DateEnvoi	Heure	Retour	Validation	Pas Activité (60s)	Validation
42664.2.1	Philippe	Squeville	Lan	14/05/2008	22:15:10	22:15:11	22:15:24	22:16:02	14/05/2008

Nom de l'alarme

- Incendie Etage 1
- Incendie Etage 2

Détection Alarme ;Incendie Etage 2
 Retour d'alarme;42664.2.1;192.168.0.238
 Validation de l'alarme par l'utilisateur;42664.2.1;192.168.0.238
 Plus d'activité sur le poste depuis 50

Serveur Actif

PHONE SYSTEMS

THEMIS Sécurité Services

Opti Diffusion (Serveur)

Opti Diffusion

Fin